

# Таблицы замены регуляторов старых серий AV и AI на регуляторы новой серии AV

В настоящих таблицах приведена информация по «автоматической» замене регуляторов температуры, давления и расхода прямого действия **старых серий AV и AI**, представленных в каталогах и прайс-листе «**Данфосс ТОВ**», на регуляторы **новой серии AV** с аналогичными или мало отличающимися техническими характеристиками.

Также возможна замена регуляторов с разными техническими характеристиками, если характеристики регуляторов новой серии отвечают реальным условиям их применения. Например, замена регулятора AVP D<sub>v</sub>32 старой серии с резьбовым присоединением на фланцевый регулятор AVP D<sub>v</sub>32 новой серии. Подобные замены, а также сравнение и замену других, входящих в производственную программу **Danfoss**, регуляторов, но отсутствующих в номенклатуре «**Данфосс ТОВ**», следует выполнять индивидуально.

В нижеприведенных таблицах замены курсивом отмечены отличающиеся характеристики старых серий, а жирным шрифтом - новой серии.

## 1. Замена регуляторов температуры AIT/VIG 2 на AVT

При замене клапанов необходимо учитывать, что ввиду изменения присоединительного размера клапан-привод термостатический элемент **AIT** (старая серия) не устанавливается на клапаны **VG, VGF, VGU, VGUF, VGS** (новая серия), а термостатический элемент **AVT** (новая серия) не может быть установлен на клапаны **VIG, VIU, VIS** (старая серия).

### 1.1. Замена «норм. открытого» клапана VIG2 регулятора температуры AIT /VIG 2 на «НО» клапаны VG и VGF регулятора AVT

Характеристики клапанов старой и новой серии					Кодовые №№ по старой серии	Кодовые №№ по новой серии	
D <sub>у</sub> , мм	K <sub>vsr</sub> , м <sup>3</sup> /ч	P <sub>у</sub> , бар	T <sub>максr</sub> , °C	Соединение с трубопроводом	<b>VIG2</b>	<b>VG</b>	<b>VGF</b>
15	0,4	25	150	Резьбовое	065B2305	<b>065B0770</b>	-
	1,0				065B2306	<b>065B0771</b>	-
	4,0				065B2307	<b>065B0774</b>	-
20	6,3				065B2308	<b>065B0775</b>	-
25	8				065B2309	<b>065B0776</b>	-
32	12,5				Фланцевое	065B2313	-
40	16			065B2314		-	<b>065B0784</b>
50	20			065B2315		-	<b>065B0785</b>

### 1.2. Замена «норм. закрытого» клапана VIU2 регулятора температуры AIT/VIU 2 на «НЗ» клапаны VGU и VGUF регулятора AVT

Характеристики клапанов старой и новой серии					Кодовые №№ по старой серии	Кодовые №№ по новой серии	
D <sub>у</sub> , мм	K <sub>vsr</sub> , м <sup>3</sup> /ч	P <sub>у</sub> , бар	T <sub>максr</sub> , °C	Соединение с трубопроводом	<b>VIU2</b>	<b>VGU</b>	<b>VGUF</b>
15	4,0	25	150	Резьбовое	065B2319	<b>065B0791</b>	-
20	6,3				065B2320	<b>065B0792</b>	-
25	8				065B2321	<b>065B0793</b>	-
32	12,5			Фланцевое	065B2325	-	<b>065B0797</b>
40	16				065B2326	-	<b>065B0798</b>
50	20				065B2327	-	<b>065B0799</b>

### 1.3. Замена клапана VIS2 регулятора температуры AIT/VIS 2 на клапан VGS регулятора AVT

Характеристики клапанов старой и новой серии					Кодовые №№ по старой серии	Кодовые №№ по новой серии
Ду, мм	$K_{vs}$ , м <sup>3</sup> /ч	P <sub>y</sub> , бар	T <sub>макс</sub> , °С	Соединение с трубопроводом	<b>VIS2</b>	<b>VGS</b>
15	3,2	25	200	Резьбовое	065B2328	065B0788
20	4,5				065B2329	065B0789
25	6,3				065B2330	065B0790

### 1.4. Замена термоэлемента AIT на AVT

Гильзы из нержавеющей стали для термоэлементов AIT и AVT одинаковые и заказываются при необходимости по старым кодам, как для термоэлементов AIT.

Характеристики термоэлементов старой и новой серии			Кодовые №№ по старой серии	Кодовые №№ по новой серии
Для клапана Ду, мм	T, °С	Длина термодатчика L, мм	<b>AIT</b>	<b>AVT</b>
15-25*	-10÷40	170	065-4134	065-0596
	20÷70		065-4135	065-0597
	40÷90		065-4136	065-0598
	60÷110		065-4137	065-0599
32-50* 15-25**	-10÷40	210	065-4138	065-0600
	20÷70		065-4139	065-0601
	40÷90		065-4140	065-0602
	60÷110		065-4141	065-0603

\*На воде

\*\*На паре

## 2. Замена регуляторов давления и расхода

У «новой серии» регуляторов перепада давления **AVP**, в отличие от «старых», диапазон настройки в стандартной комплектации 0,2÷1,0 и 0,3÷2,0 бар. Привода с диапазоном настройки 1,0÷5,0 и 3,0÷11,0 бар для регуляторов данной серии могут быть поставлены по специальному заказу. Кроме того, ввиду изменения присоединительного размера клапан-привод регулирующий элемент **AIP** (старая серия) не устанавливается на клапаны **VG**, **VGf**, **VGS** (новая серия), а регулирующий элемент **AVP** (новая серия) не может быть установлен на клапаны **VIG**, **VIS** (старая серия).

В нашем Каталоге автоматических регуляторов для систем теплоснабжения представлены регуляторы прямого действия, для работы в системах с P<sub>y</sub>-25 бар, с резьбовым присоединением для Ду-15÷25 мм и фланцевым для Ду-15÷50 мм. Но, для особых условий работы, по специальному заказу мы можем поставить Вам регуляторы с P<sub>y</sub>-16 бар, а также с резьбовым присоединением для Ду-32÷50 мм.

### 2.1. Замена регуляторов перепада давлений AIP на AVP

Регуляторы перепада давления **AVP** «новой серии» поставляются полностью собранными, включая предустановленную импульсную трубку между клапаном и приводом. Внешняя импульсная трубка **AV** (код **003H6854**) должна быть заказана дополнительно!

В тоже время, «новые» фланцевые **AVP**, предназначенные для монтажа на подающем трубопроводе, Ду 15÷25 мм поставляются **БЕЗ** импульсных трубок. Поэтому при заказе этих регуляторов (коды **003H6369**, **003H6370**, **003H6371** – dP=0,2÷1,0 бар; **003H6375**, **003H6376**, **003H6377** - dP=0,3÷2,0 бар) дополнительно нужно заказывать 2 импульсные трубки **AV** (код **003H6854**)!

Для заказа регулятора перепада давления **AVP** с приводами 1,0÷5,0 и 3,0÷11,0 бар все составляющие регулятора заказываются отдельно: клапан (**VG/VGf**) + привод + 2 импульсные трубки **AV** (код **003H6854**).

В скобках приведены диапазоны настройки «новой серии» регуляторов **AVP**.

Характеристики регуляторов старой и новой серии						Кодовые №№ по старой серии	Кодовые №№ по новой серии	
D <sub>в</sub> , мм	K <sub>vs</sub> , м <sup>3</sup> /ч	P <sub>в</sub> , бар	T <sub>макс</sub> , °C	Присоединение	ΔP <sub>рег</sub> , бар	AIP	AVP	
							Для подающего трубопровода	Для обратного трубопровода
15	4,0	25	150	Фланцевое	0,25-1,0 (0,2-1)*	003H0453	003H6369	003H6345
					0,3-2,0 (0,3-2,0)*	003H0458	003H6375	003P6351
20	6,3				0,25-1,0 (0,2-1)*	003H0454	003H6370	003H6346
					0,3-2,0 (0,3-2,0)*	003H0459	003H6376	003H6352
25	8,0				0,25-1,0 (0,2-1)*	003H0455	003H6371	003H6347
					0,3-2,0 (0,3-2,0)*	003H0460	003H6377	003H6353
32	12,5				0,25-1 (0,2-1)*	003H0115	003H6372	003H6348
					0,3-2 (0,3-2)*	003H0121	003H6378	003H6354
40	16				0,25-1 (0,2-1)*	003H0116	003H6373	003H6349
					0,3-2 (0,3-2)*	003H0122	003H6379	003H6355
50	20	0,25-1 (0,2-1)*	003H0117	003H6374	003H6350			
		0,3-2 (0,3-2)*	003H0123	003H6380	003H6356			

\*В скобках — диапазоны для AVP

## 2.2. Замена регуляторов перепада давлений AIP-F на AVP-F

Характеристики регуляторов старой и новой серии						Кодовые №№ по новой серии	Кодовые №№ по новой серии	
D <sub>в</sub> , мм	K <sub>vs</sub> , м <sup>3</sup> /ч	P <sub>в</sub> , бар	T <sub>макс</sub> , °C	Присоединение	ΔP <sub>рег</sub> , бар	AIP	AVP-F	
							Для подающего трубопровода	Для обратного трубопровода
15	4,0	25	150	Фланцевое	0,2	003H0461	003H6381	003H6357
					0,5	003H0464	003H6387	003P6363
20	6,3				0,2	003H0462	003H6382	003H6358
					0,5	003H0465	003H6388	003H6364
25	8,0				0,2	003H0463	003H6383	003H6359
					0,5	003H0466	003H6389	003H6365
32	12,5				0,2	003H0103	003H6384	003H6360
					0,5	003H0109	003H6390	003H6366
40	16				0,2	003H0104	003H6385	003H6361
					0,5	003H0110	003H6391	003H6367
50	20	0,2	003H0105	003H6386	003H6362			
		0,5	003H0111	003H6392	003H6368			

## 2.3. Замена регуляторов перепада давлений AVP (старой серии) для подающего трубопровода на AVP (новой серии)

Характеристики регуляторов старой и новой серии						Кодовые №№ по старой серии	Кодовые №№ по новой серии
D <sub>в</sub> , мм	K <sub>vs</sub> , м <sup>3</sup> /ч	P <sub>в</sub> , бар	T <sub>макс</sub> , °C	Соединение с трубопроводом	ΔP <sub>рег</sub> , бар	AVP	AVP
15	1,6	25	150	Резьбовое	0,2-1 (0,2-1)*	003H5026	003H6315
					0,8 -1,6 (0,3 -2)*	003H5031	003H6325
	2,5				0,2-1(0,2-1)*	003H5027	003H6316
					0,8 -1,6 (0,3 -2)*	003H5032	003H6326
20	4 (6,3)*				0,2-1 (0,2-1)*	003H5028	003H6318
					0,8 -1,6 (0,3 -2)*	003H5033	003H6328
25	6,3 (8)*				0,2-1 (0,2-1)*	003H5029	003H6319
					0,8 -1,6 (0,3 -2)*	003H5034	003H6329

\*В скобках — для AVP новой серии

## 2.4. Замена регуляторов перепада давлений AVP (старой серии) для обратного трубопровода на AVP (новой серии)

Характеристики регуляторов старой и новой серии						Кодовые №№ по старой серии	Кодовые №№ по новой серии
Д <sub>вр</sub> , мм	K <sub>vsr</sub> , м <sup>3</sup> /ч	P <sub>вр</sub> , бар	T <sub>максr</sub> , °C	Соединение с трубопроводом	ΔP <sub>рег</sub> , бар	<b>AVP</b>	<b>AVP</b>
15	1,6	25	150	Резьбовое	0,2-1 (0,2-1)*	003H4026	003H6283
					0,8 -1,6 (0,3-2)*	003H4031	003H6293
	2,5				0,2-1(0,2-1)*	003H4027	003H6284
					0,8 -1,6 (0,3-2)*	003H4032	003H6294
20	4 (6,3)*				0,2-1 (0,2-1)*	003H4028	003H6286
					0,8 -1,6 (0,3-2)*	003H4033	003H6296
25	6,3 (8)*				0,2-1 (0,2-1)*	003H4029	003H6287
					0,8 -1,6 (0,3-2)*	003H4034	003H6297

\*В скобках — для AVP новой серии

## 2.5. Замена регуляторов перепада давлений AVPB (старой серии) на AVPB (новой серии)

У «новой серии» регуляторов перепада давления **AVPB**, в отличие от «старых», диапазон настройки в стандартной комплектации 0,2÷1,0 и 0,3÷2,0 бар.

В скобках приведены диапазоны настройки «новой серии» регуляторов **AVPB**.

Характеристики регуляторов старой и новой серии						Кодовые №№ по старой серии	Кодовые №№ по новой серии
Д <sub>вр</sub> , мм	K <sub>vsr</sub> , м <sup>3</sup> /ч	P <sub>вр</sub> , бар	T <sub>максr</sub> , °C	Соединение с трубопроводом	ΔP <sub>рег</sub> , бар	<b>AVPB</b>	<b>AVPB</b>
15	1,6	25	150	Резьбовое	0,2-1 (0,2-1)*	003H4076	003H6444
					0,8 -1,6 (0,3-2)*	003H4081	003H6452
	2,5				0,2-1(0,2-1)*	003H4077	003H6445
					0,8 -1,6 (0,3-2)*	003H4082	003H6453
20	4 (6,3)*				0,2-1 (0,2-1)*	003H4078	003H6447
					0,8 -1,6 (0,3-2)*	003H4083	003H6455
25	6,3 (8)*				0,2-1 (0,2-1)*	003H4079	003H6448
					0,8 -1,6 (0,3-2)*	003H4084	003H6456
32	10 (12,5)*	0,2-1 (0,2-1)*	003H4080	003H6449			
		0,8 -1,6 (0,3-2)*	003H4084	003H6457			

\*В скобках - для AVPB

## 2.6 Замена регуляторов перепада давлений AVPQ (старой серии) на AVPQ (новой серии)

(для установки на обратном трубопроводе)

У «новой серии» регуляторов перепада давления **AVPQ**, в отличие от «старых», диапазон настройки в стандартной комплектации 0,2÷1,0 и 0,3÷2,0 бар.

В скобках приведены диапазоны настройки «новой серии» регуляторов **AVPQ**.

Характеристики регуляторов старой и новой серии						Кодовые №№ по старой серии	Кодовые №№ по новой серии
Д <sub>вр</sub> , мм	K <sub>vsr</sub> , м <sup>3</sup> /ч	P <sub>вр</sub> , бар	T <sub>максr</sub> , °C	Соединение с трубопроводом	ΔP <sub>рег</sub> , бар	<b>AVPQ</b>	<b>AVPQ</b>
15	1,6	25	150	Резьбовое	0,2-1 (0,2-1)*	003H4126	<b>003H6547</b>
					0,8 -1,6 (0,3-2)*	003H4131	<b>003H6555</b>
	2,5				0,2-1(0,2-1)*	003H4127	<b>003H6548</b>
					0,8 -1,6 (0,3-2)*	003H4132	<b>003H6556</b>
20	4 (6,3)*				0,2-1 (0,2-1)*	003H4128	<b>003H6550</b>
						0,8 -1,6 (0,3-2)*	003H4133
25	6,3 (8)*				0,2-1 (0,2-1)*	003H4129	<b>003H6551</b>
						0,8 -1,6 (0,3-2)*	003H4134
32	10 (12,5)*	0,2-1 (0,2-1)*	003H4130	<b>003H6552</b>			
			0,8 -1,6 (0,3-2)*	003H4135	<b>003H6560</b>		

\*В скобках — для AVPQ

## 2.7. Замена регуляторов перепада давлений AVPQ (старой серии) на AVPQ4

(для установки на подающем трубопроводе)

У «новой серии» регуляторов перепада давления **AVPQ4**, в отличие от «старых» **AVPQ**, диапазон настройки в стандартной комплектации 0,2÷1,0 и 0,3÷2,0 бар.

В скобках приведены диапазоны настройки «новой серии» регуляторов **AVPQ4**.

Характеристики регуляторов старой и новой серии						Кодовые №№ по старой серии	Кодовые №№ по новой серии
Д <sub>вр</sub> , мм	K <sub>vsr</sub> , м <sup>3</sup> /ч	P <sub>вр</sub> , бар	T <sub>максr</sub> , °C	Соединение с трубопроводом	ΔP <sub>рег</sub> , бар	<b>AVPQ</b>	<b>AVPQ4</b>
15	1,6	25	150	Резьбовое	0,2-1 (0,2-1)*	003H5126	<b>003H6547</b>
					0,8 -1,6 (0,3-2)*	003H5131	<b>003H6555</b>
	2,5				0,2-1(0,2-1)*	003H5127	<b>003H6548</b>
					0,8 -1,6 (0,3-2)*	003H5132	<b>003H6556</b>
20	4 (6,3)*				0,2-1 (0,2-1)*	003H5128	<b>003H6550</b>
						0,8 -1,6 (0,3-2)*	003H5133
25	6,3 (8)*				0,2-1 (0,2-1)*	003H5129	<b>003H6551</b>
						0,8 -1,6 (0,3-2)*	003H5134
32	10 (12,5)*	0,2-1 (0,2-1)*	003H5130	<b>003H6552</b>			
			0,8 -1,6 (0,3-2)*	003H5135	<b>003H6560</b>		

\*В скобках — для AVPQ4

## 2.8 Замена регуляторов перепада давлений AVQ (старой серии) на AVQ (новой серии)

У «новой серии» регуляторов перепада давления **AVQ**, в отличие от «старых», диапазон настройки в стандартной комплектации 0,2÷1,0 и 0,3÷2,0 бар.

В скобках приведены диапазоны настройки «новой серии» регуляторов **AVPQ**.

Характеристики регуляторов старой и новой серии						Кодовые №№ по старой серии	Кодовые №№ по новой серии
Д <sub>вр</sub> , мм	К <sub>vsr</sub> , м <sup>3</sup> /ч	Р <sub>вр</sub> , бар	Т <sub>макср</sub> , °С	Соединение с трубопроводом	Г <sub>макср</sub> , м <sup>3</sup> /ч	<b>AVPQ</b>	<b>AVPQ</b>
15	1,6	25	150	Резьбовое	0,06 -1,4 (0,03-0,86)*	003H4156	003H6722
	2,5				0,08 -1,8 (0,07-1,4)*	003H4157	003H6723
20	6,3				0,09 -3,0 (0,16-3,0)*	003H4158	003H6725
25	8,0				0,1 -4,9 (0,2-3,5)*	003H4159	003H6726
32	12,5				0,15 -7,3 (0,4-8,0)*	003H4160	003H6727

\*В скобках — для AVPQ

## 2.9. Замена регулятора давления «до себя» AIA на AVA

Характеристики регуляторов старой и новой серии						Кодовые №№ по старой серии	Кодовые №№ по новой серии
Д <sub>вр</sub> , мм	К <sub>vsr</sub> , м <sup>3</sup> /ч	Р <sub>вр</sub> , бар	Т <sub>макср</sub> , °С	Соединение с трубопроводом	Р <sub>рег</sub> , бар	<b>AIA</b>	<b>AVA</b>
15	4	25	150	Резьбовое	1-4,5 (1-4,5)*	065-4254	003H6614
					4-11(3-11)*	065-4263	003H6620
1-4,5 (1-4,5)*	065-4255				003H6615		
4-11(3-11)*	065-4264				003H6621		
1-4,5 (1-4,5)*	065-4256				003H6616		
4-11(3-11)*	065-4265				003H6622		
Фланцевое	1-4,5 (1-4,5)*			065-4260	003H6626		
	4-11(3-11)*			065-4269	003H6629		
	1-4,5 (1-4,5)*			065-4261	003H6627		
	4-11(3-11)*			065-4270	003H6630		
	1-4,5 (1-4,5)*			065-4262	003H6628		
	4-11(3-11)*			065-4271	003H6631		
	20			6,3			
	25			8			
32	12,5						
40	16						
50	20						

\*В скобках - для AVA

## 2.10. Замена регулятора «перепуска» AIPA на AVPA

Характеристики регуляторов старой и новой серии						Кодовые №№ по старой серии	Кодовые №№ по новой серии
Д <sub>вр</sub> , мм	К <sub>vsr</sub> , м <sup>3</sup> /ч	Р <sub>вр</sub> , бар	Т <sub>макср</sub> , °С	Соединение с трубопроводом	Р <sub>рег</sub> , бар	<b>AIPA</b>	<b>AVPA**</b>
15	4	25	150	Резьбовое	0,1-1 (0,2-1)*	003H0124	003H6602
					0,3-2(0,3-2)*	003H0130	003H6605
0,1-1 (0,2-1)*	003H0125				003H6603		
0,3-2(0,3-2)*	003H0131				003H6606		
0,1-1 (0,2-1)*	003H0126				003H6604		
0,3-2(0,3-2)*	003H0132				003H6607		
Фланцевое	0,1-1 (0,2-1)*			003H0127	003H6608		
	0,3-2(0,3-2)*			003H0133	003H6611		
	0,1-1 (0,2-1)*			003H0128	003H6609		
	0,3-2(0,3-2)*			003H0134	003H6612		
	0,1-1 (0,2-1)*			003H0129	003H6610		
	0,3-2(0,3-2)*			003H0135	003H6613		
	20			6,3			
	25			8			
32	12,5						
40	16						
50	20						

\*В скобках - для AVPA

\*\*Р<sub>у</sub> 25

## 2.11. Замена регуляторов давления «после себя» AID на AVD

Характеристики регуляторов старой и новой серии						Кодовые №№ по старой серии	Кодовые №№ по новой серии	
Д <sub>вр</sub> , мм	К <sub>vsr</sub> , м <sup>3</sup> /ч	P <sub>вр</sub> , бар	T <sub>максr</sub> , °C	Соединение с трубопроводом	P <sub>перг</sub> , бар	<b>AID</b>	<b>AVD</b>	
15 20 25 32 40 50	4,0 6,3 8,0 12,5	25	150	Резьбовое	1-5	065-4212	<b>003H6644</b>	
					3-12	065-4221	<b>003H6650</b>	
					1-5	065-4213	<b>003H6645</b>	
					3-12	065-4222	<b>003H6651</b>	
					1-5*	065-4214	<b>003H6646</b>	
					3-12	065-4223	<b>003H6652</b>	
	16 20	20	25	150	Фланцевое	1-5	065-4218	<b>003H6659</b>
						3-12	065-4227	<b>003H6662</b>
						1-5	065-4219	<b>003H6660</b>
						3-12	065-4228	<b>003H6663</b>
						1-5	065-4220	<b>003H6661</b>
						3-12	065-4229	<b>003H6664</b>

## 2.12. Замена регуляторов давления «после себя» AISD на AVDS

Охлаждители импульса давления для регуляторов AISD и AVDS одинаковые и заказываются по старым кодам, как для регулятора AISD.

Характеристики регуляторов старой и новой серии						Кодовые №№ по старой серии	Кодовые №№ по новой серии
Д <sub>вр</sub> , мм	К <sub>vsr</sub> , м <sup>3</sup> /ч	P <sub>вр</sub> , бар	T <sub>максr</sub> , °C	Соединение с трубопроводом	P <sub>перг</sub> , бар	<b>AISD</b>	<b>AVDS</b>
15 20 25	4(3,2)*	25	200	Резьбовое	1-5	065-4230	<b>003H6667</b>
					3-12	065-4233	<b>003H6672</b>
	6,3(4,5)*				1-5	065-4231	<b>003H6668</b>
					3-12	065-4234	<b>003H6673</b>
	8(6,3)*				1-5	065-4232	<b>003H6669</b>
					3-12	065-4235	<b>003H6674</b>

\*В скобках — для AVDS

## 2.13. Замена импульсной трубки AI на AV

К регуляторам **AVP(-F)**, **AVPB(-F)**, **AVPQ(4)** и **AVDS** по новой серии следует заказывать по 1 внешней импульсной трубке **AV**, кроме регуляторов **AVP** и **AVP-F** для подающего трубопровода Ду= 15-25 мм, к которым необходимо заказывать по 2 трубки.

Для регуляторов **AVD**, **AVPA** и **AVA** импульсные трубки **AV** не требуются.

Характеристики импульсных трубок старой и новой серии	Кодовые №№ по старой серии	Кодовые №№ по новой серии
	<b>AI</b>	<b>AV</b>
Ø6x1, L=1000 мм, R1/8" (L=1500 мм, R1/2")*	003H0279	<b>003H6854</b>

\*В скобках - для AV

### **3. Замена присоединительных фитингов**

#### **3.1. Замена присоединительных фитингов для регуляторов температуры AVT/VG, AVT/VU, AVT/VGS, регуляторов давления AVA, AVD и AVSD, регуляторов «перепуска» AVPA**

Вид	Д <sub>у</sub> , мм	Кодовые №№ по старой серии	Кодовые №№ по новой серии
Приварные	15	003H0280	003H6908
	20	003H0281	003H6909
	25	003H0282	003H6910
Резьбовые (с наружной резьбой)	15	003H0286	003H6902
	20	003H0287	003H6903
	25	003H0288	003H6904
Фланцевые	15	003H0289	003H6915
	20	003H0290	003H6916
	25	003H0291	003H6917

## Сводная таблица замены кодовых №№ регуляторов старых серий на кодовые №№ регуляторов новой серии

Кодовые №№ по <i>старой</i> серии	Кодовые №№ по <i>новой</i> серии
003H0103	<b>003H6384* (003H6360**)</b>
003H0104	<b>003H6385* (003H6361**)</b>
003H0105	<b>003H6386* (003H6362**)</b>
003H0109	<b>003H6390* (003H6366**)</b>
003H0110	<b>003H6391* (003H6367**)</b>
003H0111	<b>003H6392* (003H6368**)</b>
003H0115	<b>003H6372* (003H6348**)</b>
003H0116	<b>003H6373* (003H6349**)</b>
003H0117	<b>003H6374* (003H6350**)</b>
003H0118	<b>003H6327* (003H6295**)</b>
003H0119	<b>003H6328* (003H6296**)</b>
003H0120	<b>003H6329* (003H6297**)</b>
003H0121	<b>003H6378* (003H6354**)</b>
003H0122	<b>003H6379* (003H6355**)</b>
003H0123	<b>003H6380* (003H6356**)</b>
003H0124	<b>003H6602</b>
003H0125	<b>003H6603</b>
003H0126	<b>003H6604</b>
003H0127	<b>003H6608</b>
003H0128	<b>003H6609</b>
003H0129	<b>003H6610</b>
003H0130	<b>003H6605</b>
003H0131	<b>003H6606</b>
003H0132	<b>003H6607</b>
003H0133	<b>003H6611</b>
003H0134	<b>003H6612</b>
003H0135	<b>003H6613</b>
003H0148	<b>003H6730**</b>
003H0149	<b>003H6731**</b>
003H0150	<b>003H6732**</b>
003H0189	<b>003H6474</b>
003H0190	<b>003H6475</b>
003H0191	<b>003H6476</b>
003H0200	<b>003H6468</b>
003H0201	<b>003H6469</b>
003H0202	<b>003H6470</b>
003H0211	<b>003H6471</b>
003H0212	<b>003H6472</b>
003H0213	<b>003H6473</b>
003H0222	<b>003H6563</b>
003H0223	<b>003H6564</b>
003H0224	<b>003H6565</b>
003H0233	<b>003H6566</b>
003H0234	<b>003H6567</b>
003H0235	<b>003H6568</b>
003H0244	<b>003H6569</b>
003H0245	<b>003H6570</b>
003H0246	<b>003H6571</b>
003H0255	<b>003H6572</b>
003H0256	<b>003H6573</b>
003H0257	<b>003H6574</b>
003H0277***	<b>003H0277***</b>
003H0279	<b>003H6854</b>
003H0280	<b>003H6908</b>
003H0281	<b>003H6909</b>
003H0282	<b>003H6910</b>
003H0286	<b>003H6902</b>
003H0287	<b>003H6903</b>
003H0288	<b>003H6904</b>
003H0289	<b>003H6915</b>
003H0290	<b>003H6916</b>
003H0291	<b>003H6917</b>
003H0451	<b>003H6313</b>
003H0452	<b>003H6314</b>

003H0453	<b>003H6369* (003H6345**)</b>
003H0454	<b>003H6370* (003H6346**)</b>
003H0455	<b>003H6371* (003H6347**)</b>
003H0456	<b>003H6323</b>
003H0457	<b>003H6324</b>
003H0458	<b>003H6375* (003H6351**)</b>
003H0459	<b>003H6376* (003H6352**)</b>
003H0460	<b>003H6377* (003H6353**)</b>
003H0461	<b>003H6381* (003H6357**)</b>
003H0462	<b>003H6382* (003H6358**)</b>
003H0463	<b>003H6383* (003H6359**)</b>
003H0464	<b>003H6387* (003H6363**)</b>
003H0465	<b>003H6388* (003H6364**)</b>
003H0466	<b>003H6389* (003H6365**)</b>
003H1883	<b>003H6836</b>
003H1877	<b>003H6837</b>
003H4026	<b>003H6283*</b>
003H4027	<b>003H6284*</b>
003H4028	<b>003H6286*</b>
003H4029	<b>003H6287*</b>
003H4030	<b>003H6260**</b>
003H4031	<b>003H6293*</b>
003H4032	<b>003H6294*</b>
003H4033	<b>003H6296*</b>
003H4034	<b>003H6297*</b>
003H4035	<b>003H6265**</b>
003H4156	<b>003H6722</b>
003H4157	<b>003H6723</b>
003H4158	<b>003H6725</b>
003H4159	<b>003H6726</b>
003H4160	<b>003H6727</b>
003H5026	<b>003H6315*</b>
003H5027	<b>003H6316*</b>
003H5028	<b>003H6318*</b>
003H5029	<b>003H6319*</b>
003H5030	<b>003H6275</b>
003H5031	<b>003H6325*</b>
003H5032	<b>003H6326*</b>
003H5033	<b>003H6328*</b>
003H5034	<b>003H6329*</b>
003H5035	<b>003H6280</b>
065-4134	<b>065-0596</b>
065-4135	<b>065-0597</b>
065-4136	<b>065-0598</b>
065-4137	<b>065-0599</b>
065-4138	<b>065-0600</b>
065-4139	<b>065-0601</b>
065-4140	<b>065-0602</b>
065-4141	<b>065-0603</b>
065-4212	<b>003H6644</b>
065-4213	<b>003H6645</b>
065-4214	<b>003H6646</b>
065-4218	<b>003H6659</b>
065-4219	<b>003H6660</b>
065-4220	<b>003H6661</b>
065-4221	<b>003H6650</b>
065-4222	<b>003H6651</b>
065-4223	<b>003H6652</b>
065-4227	<b>003H6662</b>
065-4228	<b>003H6663</b>
065-4229	<b>003H6664</b>
065-4230	<b>003H6667</b>
065-4231	<b>003H6668</b>
065-4232	<b>003H6669</b>
065-4233	<b>003H6672</b>
065-4234	<b>003H6673</b>

065-4235	<b>003H6674</b>
065-4254	<b>003H6614</b>
065-4255	<b>003H6615</b>
065-4256	<b>003H6616</b>
065-4260	<b>003H6626</b>
065-4261	<b>003H6627</b>
065-4262	<b>003H6628</b>
065-4263	<b>003H6620</b>
065-4264	<b>003H6621</b>
065-4265	<b>003H6622</b>
065-4269	<b>003H6629</b>
065B2313	<b>065B0783</b>
065B2314	<b>065B0784</b>
065B2315	<b>065B0785</b>
065B2319	<b>065B0791</b>
065B2320	<b>065B0792</b>
065B2321	<b>065B0793</b>
065B2325	<b>065B0797</b>
065B2326	<b>065B0798</b>
065B2327	<b>065B0799</b>
065B2328	<b>065B0788</b>
065B2329	<b>065B0789</b>
065B2330	<b>065B0790</b>

065-4270	<b>003H6630</b>
065-4271	<b>003H6631</b>
065-4415***	<b>065-4415***</b>
065-4416***	<b>065-4416***</b>
065-4417***	<b>065-4417***</b>
065B2305	<b>065B0770</b>
065B2306	<b>065B0771</b>
065B2307	<b>065B0774</b>
065B2308	<b>065B0775</b>
065B2309	<b>065B0776</b>

\* Не являются равнозначной заменой, поэтому для правильного подбора замены необходимо связаться с техническими специалистами или региональными представителями Данфосс ТОВ.

\*\* Для обратного трубопровода

\*\*\* Одинаковые для старой и новой серии регуляторов